

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие СКР-511 “РЕФЕРЕНТ”, серийный номер _____ соответствует техническим условиям и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска “ ” _____ 200_ г.

Представитель ОТК _____

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Фирма-изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 36 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть при условии соблюдения владельцем правил эксплуатации. При отсутствии в настоящей инструкции даты продажи и штампа торгующей организации гарантийный срок исчисляется с момента выпуска изделия. В течение гарантийного срока эксплуатации в случае отказа изделия владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт по предъявлении настоящей инструкции. При наличии механических повреждений, а также при нарушении заводской пломбы на изделии право на гарантийный ремонт утрачивается.

Гарантийное обслуживание производит Продавец изделия.

При покупке требуйте проверки работоспособности изделия и заполнения контрольного талона предприятием торговли.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ ТОРГОВЛИ:

Дата продажи “ ” _____ 200_ г.

Штамп предприятия торговли и подпись продавца _____

ВВЕДЕНИЕ.

Благодарим Вас за приобретение телефонного аппарата СКР-511 “РЕФЕРЕНТ”! Мы надеемся, что работа с ним будет для Вас приятной и очень полезной. “РЕФЕРЕНТ” выведет Вас на принципиально новый уровень работы с конфиденциальной информацией, сэкономит Ваше время и деньги. Благодаря ему никто в течение многих лет не сможет узнать содержание Ваших телефонных переговоров. Аппарат настолько прост в управлении, что не потребует от Вас никаких специальных навыков. Для начала просим Вас ознакомиться с данной инструкцией. Если у Вас возникнут вопросы, мы с удовольствием в любое время ответим на них, а также с благодарностью примем любые Ваши предложения и замечания по улучшению работы аппарата “РЕФЕРЕНТ”.

Перед тем, как совершить покупку, убедитесь в правильном заполнении гарантийного талона, а также удостоверьтесь в наличии всех необходимых частей устройства. В стандартный комплект входят:

- базовый блок системы, размещенный в корпусе телефонного аппарата “Panasonic KX-TS2363”;
- трубка телефонная от такого же аппарата;
- сетевой адаптер со шнуром питания и разъемом;
- витой четырехпроводный кабель к трубке;
- двухпроводный кабель для подключения к телефонной сети;
- инструкция по эксплуатации;
- упаковка с серийным номером.

Совершив покупку, не торопитесь распечатывать упаковку в помещении, если она находилась до этого на морозе. В этом случае желательно сначала ее выдержать при комнатной температуре в течение 30-40 минут.

После извлечения комплекта из упаковки найдите на базовом блоке органы управления устройством и разъемы для подключения кабелей. Органы управления состоят из верхней и нижней клавиатур, расположенных на лицевой панели базового блока и кнопки сброса (RESET), находящейся на корпусе слева. Обратите внимание на правую кнопку в нижнем ряду верхней клавиатуры. В дальнейшем

она будет *LOWER*, в соответствии с надписью, сделанной рядом с ней. Разъем для подключения телефонной линии размещен снизу на корпусе, разъем для подключения сетевого адаптера - на правой стороне корпуса, а разъем для подключения трубки - на левой стороне корпуса.

Внимание! Во избежание выхода аппарата из строя подключайте его к сети только через сетевой адаптер, входящий в комплект поставки!

1. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.

1.1. Подключение устройства:

- подключите витой шнур к телефонной трубке и к аппарату, опустите трубку на рычаг аппарата;
- подключите устройство к телефонной сети через разъем LINE;
- подключите факсимильный аппарат к разъему DATA устройства;
- вставьте разъем сетевого адаптера в гнездо на тыльной стороне корпуса аппарата, затем подключите адаптер к сети 220В;

После этого устройство готово к работе.

1.2. Переключение способа набора номера из импульсного в тональный и наоборот:

- нажмите клавишу **prog** ;
- нажмите клавишу **Redial** , при этом способ набора номера переключается из импульсного режима в тональный и наоборот ;

2. РАБОТА В ОТКРЫТОМ РЕЖИМЕ .

2.1. Набор номеров вручную.

2.1.1. С использованием трубки:

- снимите трубку;
- наберите номер;
- после ответа говорите.

2.1.2. Без использования трубки:

- нажмите клавишу **sp-phone** ,

- нажмите клавишу **sp-phone** ;

правый нижний индикатор загорится красным светом;

- нажмите клавишу **#** ;

верхний индикатор загорится зеленым светом;

- теперь устройство готово к приему (передаче) факсимильных сообщений в закрытом режиме.

Для выключения закрытого режима приема (передачи) факсимильных сообщений выполните следующие действия **на обоих аппаратах РЕФЕРЕНТ-F:**

- нажмите клавишу ***** .

Внимание! Режим защиты факсимильных сообщений не предназначен для передачи речи!!! Для конфиденциального разговора пользуйтесь закрытым режимом передачи речи (пп. 3.1-3.3).

4. ОГРАНИЧЕНИЯ И НЕИСПРАВНОСТИ.

4.1. Сбои.

В случае кратковременного пропадания или снижения сетевого напряжения возможны сбои (зависания) устройства. Чтобы устранить сбой, достаточно выполнить следующие действия:

- нажмите кнопку RESET на левой стороне корпуса.

и попробуйте снова включить защиту. Невозможность установления закрытой связи говорит о высоком уровне помех и большом затухании сигнала в телефонном канале.

3.2. Работа в закрытом режиме.

Для обеспечения неискаженной передачи голоса говорите внятно, четко, умеренно громко. Кратковременное изменение цвета верхнего индикатора с зеленого на красный свидетельствует о превышении максимально допустимого уровня громкости. Говорите тише.

Кроме того, на уровень искажений передаваемой речи оказывают заметное влияние сильные посторонние шумы в помещении, из которого производится передача. Перед началом сеанса связи их следует по возможности уменьшить.

Если в процессе закрытого разговора в трубке начинают идти сплошные помехи, это говорит о разрыве связи вследствие резкого изменения параметров телефонной линии (размыкание линии, пропадание слышимости, подключение параллельного телефона и т. д.). Выполните п. 3.3, а затем снова п. 3.1.

3.3. Выключение закрытого режима.

Для выхода из закрытого режима связи и переключения в открытый режим работы нажмите клавишу на одном из аппаратов.

Второй аппарат должен перейти в открытый режим автоматически. *Если второй аппарат не перешел в открытый режим (по причине плохой связи), на нем также следует нажать клавишу .* Далее можно продолжать разговор в открытом режиме.

3.4. Прием и передача факсимильных сообщений в закрытом режиме.

- подключите факсимильный аппарат к устройству РЕФЕРЕНТ-F как описано в п. 1.1 настоящей инструкции;

- соединитесь с Вашим собеседником и убедитесь, что его факсимильный аппарат также подключен к устройству РЕФЕРЕНТ-F;

Внимание! Нижеследующие действия необходимо выполнить на обоих аппаратах РЕФЕРЕНТ-F:

- убедитесь, что трубка устройства РЕФЕРЕНТ-F положена на

рычаг и клавиша не нажата;

правый нижний индикатор загорится красным цветом;

- наберите номер;

- после ответа говорите.

При наборе номера можно использовать клавиши и .

Первая из них вносит паузу в набор номера, а вторая переводит аппарат из импульсного в тональный режим набора (не наоборот).

2.2. Ответ на звонок:

- поднимите трубку или нажмите ;

- говорите.

2.3. Повторный набор номера:

- нажмите клавишу .

Если трубка поднята или нажата клавиша , набор последнего введенного номера производится только один раз. В противном случае производится автоматическое повторение набора последнего номера (автодозванивание). Если абонент занят, устройство ждет ~20 секунд, а затем снова выполняет набор.

2.4. Отбой/прекращение автодозванивания.

Для кратковременного (~1 с) отбоя с последующим подключением или прекращения автодозванивания используйте клавишу .

2.5. Автоматический набор номера.

Производится с помощью верхней клавиатуры. Каждая ее клавиша (исключая кнопку LOWER) имеет 2 ячейки памяти до 16-ти цифр каждая - верхнюю и нижнюю.


2.5.1. Введение номера в память:

- нажмите клавишу ;


- для выбора ячейки верхнего регистра нажмите одну из клавиш верхней клавиатуры, исключая клавишу LOWER. Для выбора ячейки нижнего регистра нажмите клавишу LOWER, а затем одну из клавиш верхней клавиатуры;

- наберите номер (до 16-ти цифр включительно). При наборе можно использовать клавиши и .

- нажмите клавишу для запоминания набранного номера или клавишу для выхода без запоминания. Далее можно выбрать следующую ячейку и т.д.;

- после занесения в память всех требуемых номеров нажмите клавишу  для выхода из режима программирования.


2.5.2. Набор номера из памяти:

- поднимите трубку или нажмите клавишу , дождитесь гудка;

- для набора номера из ячейки верхнего регистра нажмите одну из клавиш верхней клавиатуры, исключая клавишу *LOWER*. Для набора из ячейки нижнего регистра нажмите клавишу *LOWER*, а затем одну из клавиш верхней клавиатуры.

2.6. Операция MUTE.

Используйте эту операцию, если не хотите, чтобы ваш голос передавался в телефонную линию:

- нажмите клавишу , верхний и левый нижний индикаторы загорятся красным цветом;

- для продолжения разговора еще раз нажмите .

2.7. Блокировка.

Выполните указанные ниже действия, если хотите продолжить разговор с параллельного аппарата:





- нажмите клавишу , верхний индикатор загорится красным светом;


- опустите трубку,


верхний индикатор начнет мигать красным цветом. Через 20с аппарат отключится от линии.

- в течение последующих 20-ти секунд снимите трубку с параллельного аппарата. Если вы передумали говорить по параллельному телефону, для продолжения разговора просто снимите трубку с аппарата «РЕФЕРЕНТ» до истечения 20-секундной задержки.

2.8. Регулировка громкости динамика и трубки.

- регулировка громкости динамика и трубки производится клавишами   и . При нажатой клавише  регулируется громкость динамика, при поднятой трубке - громкость трубки.

- в процессе разговора для увеличения громкости динамика или трубки нажмите клавишу , для




уменьшения

громкости нажмите клавишу

2.9. Прием и передача факсимильных сообщений в открытом режиме.

- подключите факсимильный аппарат к устройству РЕФЕРЕНТ-F как описано в п. 1.1 настоящей инструкции;


- убедитесь, что трубка устройства РЕФЕРЕНТ-F положена на рычаг и клавиша  не нажата;

- теперь устройство готово к приему (передаче) факсимильных сообщений в открытом режиме.

3. РАБОТА В ЗАКРЫТОМ РЕЖИМЕ.

3.1. Переключение из открытого режима работы в закрытый.

- в открытом режиме удостоверьтесь, что у Вашего собеседника установлен какой-либо из аппаратов серии "РЕФЕРЕНТ" (Basic, Pro или Exclusive), а также что ни у Вас, ни у него не снята трубка с параллельного телефона (если таковой имеется);

- нажмите клавишу  на одном из аппаратов, при этом верхний индикатор загорится желтым цветом.

Примечание. Второй аппарат включается в закрытый режим автоматически, т.е. на нем ничего нажимать не нужно.

- в течение последующих 12-ти секунд происходит процесс взаимной настройки двух аппаратов. При этом правый нижний индикатор должен загореться и погаснуть 2 раза;

- в случае успешной настройки **верхний индикатор окрасится в зеленый цвет.**

Внимание! Аппарат находится в закрытом режиме работы только если верхний индикатор горит зеленым цветом.

- если в процессе настройки произошла ошибка, верхний индикатор погаснет.

После этого устройство переходит в открытый режим работы.

Внимание! Перед тем, как начать конфиденциальный разговор, убедитесь в том, что аппарат находится в закрытом режиме работы.

В случае неудачной настройки повторите действия п. 3.1 сначала. Если не удалось установить связь с 3-4 попыток, перезвоните