

## Внешний мобильный накопитель данных АБС ЕНД

### 1. Назначение

Накопитель АБС ЕНД предназначен для резервного хранения и оперативной работы с данными любого типа. Наличие распространенного скоростного интерфейса USB 2.0 позволяет подключать переносной накопитель к большинству современных портативных и настольных компьютеров. Изделие совместимо со всеми существующими платформами и операционными системами, а при работе с Windows ME или старше не требует специальных драйверов. Накопитель адаптирован к условиям работы в переносном режиме и выдерживает достаточно сильные вибрации и падения благодаря внутренней системе амортизации и защиты.

Отличительной особенностью носителя является наличие возможности мгновенного уничтожения данных на физическом уровне без возможности их дальнейшего восстановления. Принцип действия системы стирания данных основан на воздействии на несущие пластины с ферромагнитным напылением специально-сгенерированным магнитным полем высокой напряженности, что приводит к полному разрушению доменной структуры и системной разметки диска. Дальнейшее использование носителя АБС ЕНД возможно только после замены внутреннего диска производителем.

Дополнительной опцией изделия является наличие антикражевой системы, принудительно активирующей процесс уничтожения данных в случае удаления изделия из охраняемой зоны. При включенной антикражевой системе отключить модуль уничтожения можно только специальным ключом, а наличие защиты периметра корпуса препятствует несанкционированному взлому носителя без стирания данных.

### 2. Технические характеристики

	Наименование параметра, характеристики	Значение
1	Интерфейс	USB 2.0
2	Скорость передачи данных по интерфейсному кабелю	16-30Мб/сек
3	Емкость внутреннего диска	40-160Гб
4	Длительность стирания информации	<1 сек.
5	Габариты	35x95x160мм
6	Вес	300 гр.
7	Изделие предназначено для работы при температуре окружающего воздуха	от -10 до +40 °С
8*	Радиус действия радиобрелока управления	до 50м
9*	Радиус охраняемой зоны	15 м.

\* Дополнительные функции

### 3. Инструкция по эксплуатации

- 3.1 Для функционирования в режиме внешнего носителя блок уничтожения АБС ЕНД включать не обязательно.
- 3.2 Для подключения изделия к компьютеру или другому устройству, поддерживающему внешние USB накопители, воспользуйтесь прилагаемым интерфейсным кабелем. Большинство операционных систем автоматически определяют носитель и он сразу станет доступен для работы. Если Ваша операционная система не может автоматически определить носитель, воспользуйтесь прилагаемым компакт-диск для установки соответствующих драйверов.
- 3.3 При подключении к работающему ПК при включенном модуле уничтожения, АБС ЕНД автоматически производит подзарядку внутренних элементов автономного питания. Необходимо помнить, что при истощении независимого питания, мгновенная активация системы уничтожения невозможна, а переход изделия в режим готовности к стиранию после включения питания при полностью заряженном аккумуляторе занимает около 10 секунд.

3.4 В случае, если индикатор разряда внутренней батареи не гаснет после 10 часов подзарядки, необходимо обратиться к поставщику для замены АБ.

3.5 Для инициализации процесса уничтожения необходимо:

- убедиться в готовности изделия, о чем свидетельствует соответствующая индикация;

- открыть защитную крышку-слайдер;

- переключить тумблер активации под защитной гарантийной наклейкой.

При наличии модуля радиуправления:

- нажать кнопку I брелока радиуправления;

- в течении 30 секунд после нажатия кнопки I нажать кнопку II брелока.

При наличии антикражевой системы необходимо помнить, что при включенном модуле активации изделие должно находиться в радиусе 15 метров от брелока радиометки. В случае покидания охраняемой зоны изделие подает предупреждающий сигнал длительностью 10 секунд, после чего происходит автоматическое уничтожение информации.

#### 4. Органы управления и сигнализации

№	Наименование	Назначение
1	Интерфейсный разъем	Служит для подключения изделия к ПК
2	Зеленый светодиод	Отображает успешное подключение к ПК
3	Синий светодиод	Сигнализирует о нахождении изделия в режиме готовности к немедленной активации
4	Красный светодиод	Сигнализирует о необходимости подзарядки внутреннего аккумулятора
5	Тумблер/ключ* включения	Включения блока уничтожения информации
6	Тумблер активации	Активирует немедленное уничтожение информации

\* С антикражевой системой

#### 6. Комплект поставки.

В комплект поставки входит:

- изделие «АБС ЕНД»..... 1 шт.;
- аккумулятор 5000 мАч 3,6В (встроенный)..... 1 шт.;
- брелок радиуправления/радиометки\*..... 2 шт.;
- интерфейсный кабель..... 1 шт.
- паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации ..... 1 шт.

#### 7. Свидетельство о приемке.

Аппаратура быстрого уничтожения информации «АБС ЕНД»

зав. № \_\_\_\_\_ соответствует ТУ и признана пригодной к эксплуатации.

Дата выпуска аппаратуры - «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_ г.

Ответственный за приёмку - \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

Дата продажи аппаратуры - «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_ г.

#### 7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи.

**Гарантийный ремонт производится только при наличии настоящего паспорта на изделие!**

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия и обязуется произвести безвозмездный ремонт или замену изделия в случае выхода из строя в течение гарантийного

срока при условии соблюдения Потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийному ремонту не подлежат изделия в случаях:

- вскрытия корпуса изделия или повреждения гарантийной наклейки;
- наличия следов механического, химического или теплового воздействия на изделие;
- внесения изменений в схему включения изделия;
- других нарушений требований настоящей Инструкции.

Гарантия изготовителя не распространяется на аккумулятор.

Изготовитель также не несёт ответственности в случае активации изделия:

- при случайном нажатии повороте ключа на боковой панели устройства;
- других нарушениях требований настоящей Инструкции, приведших к активации изделия.

**ВНИМАНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ!**

Настоящую инструкцию необходимо хранить в месте, доступ к которому разрешен только уполномоченным лицам.